

Mobira RB58vy koneen alku asetuksia:

RB58vy radiossa täytyy aluksi tehdä muutamia asetteluja, että pääset testailemaan laitetta 70 MHz bandilla .

Virta päälle

sitten paina **salama** , ja sen jälkeen <p> nappulaa niin monta kertaa että ylä näyttöön tulee teksti **Func** .

valitse tässä volume + ja - näppäimillä alanäyttöön teksti **Std**.

sitten <p> näppäimellä eteenpäin kunnes ylänäyttöön tulee teksti **SynCrd** .

valitse tässä + ja - näppäimillä **58n** .

sitten kerta vielä <p> näppäimellä jolloin ylänäyttöön tulee **ALLrSt** .
syötä tässä **666** ja kuittaa se <#> näppäimellä jolloin kone sammuu.

sitten virrat pois , ja uudelleen käyntiin (virtakytkimestä)

pidä **7** näppäintä pohjassa kunnes tulee teksti **default** .

pistä sitten **1** näppäimellä kohinasalpa tiukemalle kunnes lakkaa kohisemasta.

sitten **salama** ja <p> näppäintä (5 kertaa <p>)
ja ylänäytössä teksti **StArt** ja ala näytössä vasemmalla **b1**

kelaa nyt <#> näppäimellä kunnes ylänäytössä teksti **StEP**
alanäytössä oikealla on stepin arvo , joka on melko varmasti 12_5
tämä arvo pitää olla joko 12_5 tai 25 ja sitä voi muuttaa volume + ja -
näppäimellä.

siis 12_5

sitten kela edelleen <#> näppäimellä kunnes tulee teksti **StEP** ja alas **b2**

ja muuta steppi taas joko 12_5

kelaa läpi kaikki b1 - b6 ja viimeinen b0 ja katso että steppi on tuo 12_5

sitten **salamalla** käyttö tilaan , ja sammuta kone virtakytkimestä.

tämän jälkeen voit laittaa taajuuden esim. 70.275 joka kuitataan <#>
näppäimellä.

laitteen pitäisi nyt kuunnella tuota taajuutta.

Jos lähetintä haluaa kokeilla mittapaikassa ennen modifointia ,
pitää myös **tr Hi** asetus muuttaa

elikkäpä...

taas **salama** ja sitten <p> näppistä kunnes ylänäyttöön tulee **tr Lo**
(alhaalla **tr: 50000** (= alin lähetystaajuus))

sitten kerran <#> näppäintä että pääset **tr Hi** asetukseen
(alhaalla **tr: 52000**(= ylin lähetystaajuus))
joka pitää olla 1 kanavan suurempi kuin missä kokeillaan lähettää
(pistä vaikka 70300)

nyt lähettää , mutta vasta driverillä eli noin 4 W max

laita virrat poikki ja päälle ...

salama kerran , ja kelaat <#> näppiksellä kohtaan **TPS**
valitse vol + tai - näppiksillä **Hi** (= päätekivi mukana)
sitten **salama** ja
sitten virrat pois , ja takasin päälle
nyt on myös päätekivi mukana lähetys tilanteessa.

tehothan sitten säättyy vol näppäimillä tangentti pohjassa niikuin muissakin Rx58 koneissa
sekä päätekiven kanssa tai ilman (**Hi** tai **Lo**).

summa summarum ??? varmaan kannattaa tehdä se pariston kytkentä pitemmän päälle..
tai pitää akkua kyljessä ... aika työlästä muuten ottaa kone käyttöön hi..

73 de oh6mf